

## **Remplacement des Lames Morsoe.**

Pour démonter les couteaux, il suffit de dévisser les boulons qui les fixent au bloc.

Pour ce faire, on devra monter le bloc le plus haut possible. Si ce n'est pas suffisant, il suffira d'enlever les deux écrans de protection en plastique pour pouvoir ainsi mieux travailler.

Les boulons doivent être dévissés avec la même clé qu'on utilise pour régler la hauteur du bloc de coupe. Faites très attention à manipuler les couteaux qui sont très tranchants. Mieux vaudrait utiliser des gants de travail.

Les boulons seront rangés dans un endroit sûr avant le remontage des couteaux.

Le montage de ceux-ci est quelque peu laborieux. On doit les appliquer au bloc en ne vissant dans un premier temps que le boulon supérieur et le boulon inférieur. Les boulons ne devront pas être serrés trop fort au cours de cette première phase. Les trous sur les couteaux sont légèrement plus grands et autorisent un certain jeu.

Avant de fixer définitivement les couteaux, on devra s'assurer que:

- Il ne doit exister aucun interstice entre eux.
- La pointe d'un couteau ne doit en aucun cas surmonter l'autre.
- Le tranchant des deux lames doit être au même niveau. Eventuellement on pourra noter un dénivellement sur la partie supérieure.

Au fur et à mesure que les lames seront positionnées correctement, on pourra serrer plus fort les boulons. C'est seulement quand tout sera parfaitement en place que l'on pourra fixer définitivement. On pourra alors fixer le boulon central.

A la fin de cette opération, il faudra contrôler qu'il n'existe pas de frottement contre les guides des butées ou qu'un espace se soit créé entre elles. Si c'est le cas, il faudra dévisser les petits boulons qui fixent les guides et les repositionner dans une position plus adéquate. Il faudra procéder par tentatives en montant et en abaissant plusieurs fois le bloc de coupe. Une fois la bonne position obtenue, on resserrera ces boulons.